


조립설명서

# DANCI 안락의자



[ 취급주의 ]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

본 제품은 조립시 십자 드라이버가 필요합니다 (조립도구는 제공되지 않습니다)

문의사항은 [www.marketb.kr](http://www.marketb.kr) 문의게시판을 이용해주세요


MARKET B

TIP


조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

Label	Picture	Description	Qty
A		시트	1
B		앞쪽 다리	2
C		뒤쪽 다리	2
D		나사 8x50mm	4
E		나사 스티커	4

- 1 시트 (A)에 뒤쪽 다리 (C) 를 나사 (D) 를 이용해 조립해주세요.  
뒤쪽 다리 (C) 쪽에 타공 구멍 2개가 있습니다. 2번 반복해주세요.



- 2 시트(A)에 앞쪽 다리(B)를 돌려 조립해주세요.



- 3 뒤쪽 다리 (C) 의 나사구멍을 나사스티커 (E)로 막아주세요.

