



NISKO 3인 소파 F749S02



[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피해주세요.
- 이동을 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.



TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.
부품은 소파 하단 지퍼안쪽에 포장되어 있습니다.



A x 1



B x 1



C x 2



D x 4



E x 2



H1 x 1




H2 x 16
Ø10x25mm




H3 x 8
Ø10x30mm








1









2



NISKO 3인 소파 F749S02 포장구성

2-1		
	부품명	개수
	A	1
	C	1
	D	2
	E	1
	H1	1
	H2	8
	H3	4

2-2		
	부품명	개수
	B	1
	C	1
	D	2
	E	1
	H2	8
	H3	4