



네르센 소파 1인 T323











[취급주의]

- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.




TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

<p>A×1</p> 	<p>B×1</p> 	<p>C×1</p> 		
<p>D× 1</p>  <p>64*45*17cm</p>	<p>E× 1</p>  <p>64*64*18cm</p>	<p>F× 6</p>  <p>8*17*2mm</p>	<p>G× 6</p>  <p>8*40mm</p>	<p>H× 1</p>  <p>M5*100mm</p>

1



2

